

National



ナショナル電気ファンヒーター 取扱説明書

品番 **FE-12D1T**

セラミック
ファンヒーター



保証書別添付

このたびは、ナショナル電気ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえと使いかた	4
お手入れと保管	5
保証とアフターサービス	6
故障かな!?	裏表紙
仕様	裏表紙

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、修理・改造をしない



発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

■定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

- 延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。

■乳幼児や自分で温度調節のできない方には特に注意する



やけどや、低温やけどをおこす恐れがあります。

■スプレーなどの缶を本体の近くに置かない



爆発や火災の原因になります。

禁止

■温風吹出口やすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない



内部に触れたり、異常動作して、感電ややけどの原因になります。

禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

禁止

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

警告

■お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

不意に作動して、やけどをしたり、
感電の原因になります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、湿気
などで絶縁不良となり、火災の原
因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてくだ
さい。
- 使用中以外は、電源プラグを抜いてくださ
い。

注意

■カーテンなど燃えやすい ものの近くでは使わない



禁 止

火災の原因
になります。

■本体に衣類やふとん を掛けて使わない



禁 止

過熱して、
火災の原因
になります。

■温室・浴室など高温・ 多湿・水のかかる場所 では使わない



水場使用禁止

漏電して、感電・
火災の原因になり
ます。

■使用中や使用直後は、 温風吹出口など熱い 部分に触れない



接触禁止

やけどや低温
やけどの原因
になります。

■長時間同じところを 温め続けない



禁 止

やけどや低温
やけどの原因
になります。

■乾燥など他の用途には 使わない



禁 止

過熱して、火災
の原因になりま
す。

- 移動などの場合は、電源プラグ
を抜き、本体が十分冷えてから
取っ手を持って移動させる。

■犬や猫などのペットの 暖房用には使わない



禁 止

ペットが本体や
電源コードを傷
め、火災の原因
になる恐れがあ
ります。

■操作部に水やお茶を こぼさない



水ぬれ禁止

内部に水が入
って、感電・
火災の原因に
なります。


- こぼれたときは、直ちに
使うのをやめて、販売店
の点検を受けてください。

■電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たず、 電源プラグを持って抜く



コードがショート
や断線して、火災・
感電の原因になり
ます。


各部のなまえと使いかた



お知らせ ● 本体を持ち運ぶときに(カタカタと)音がすることがありますが、転倒OFFスイッチが揺れている音なので故障ではありません。

■本体の設置のしかた

- 「安全上のご注意」(2～3ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から右図の寸法を離してお使いください。
ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。



設置基準適合 (右側方を開放空間にした例)

タイマーを使うとき(時間がたてば「入」となります)

タイマーつまみ

運転切替つまみ



(例) 今から「12時間後(50Hz)」に弱運転を開始したいときは、上の絵のようにあわせます。

- 1 タイマーつまみを希望の時間に合わせ
- 2 運転切替つまみを「弱」か「強」に合わせ
- 3 使い終わったら「切」にする

お知らせ

- 目盛は50Hzが内側、60Hzが外側になっています。お使いになるときは電源周波数を確認のうえ合わせてください。
- このタイマーは、時計のような精度はありません。目安としてお使いください。
- 2時間以内に合わせ場合は、一度2時間以上まわし、その後、もどしながら合わせてください。

連続運転のとき（タイマーを使わないとき）

タイマーつまみ



タイマー（時限タイマー）

運転切換つまみ



（例）弱運転で連続して使うときは、上の絵のように合わせます。

1 運転切換つまみを「弱」か「強」に合わせ

タイマーつまみは連続に合わせてください。

2 使い終わったら「切」にする

お知らせ • 「弱」「強」の切り換えには風量の変化はありません。

お手入れと保管

警告

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因になります。

電源プラグ
を抜く

注意

お手入れは本体が冷めてから行う



やけどの原因になります。

• 使用後は、本体が冷めるまで約30分かかります。

お願い

●安全に長期間使用していただくために

お買い上げ後3年ぐらいたちますと、電源コードの傷みやほこりのたまりが思わぬ災害の原因となることがあります。ときどきお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

本体のお手入れ

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼってよごれをふき取り、からぶきをする。

- 変質・変色防止のために右図のようなものは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



禁止



フィルターのお手入れ

お知らせ • フィルターが目づまりすると安全装置が働いて運転を停止する場合があります。

1 吸気カバーをはずし
フィルターを取り出す




2 掃除機でほこりを吸いとる



●汚れがおちにくい場合は、水で軽くもみ洗いし、陰干しする。

3 フィルターと、吸気
カバーを取り付ける



●故障の原因となるので、フィルターを外したまま使わない。

保管

■シーズン終了後はポリ袋などに入れ直射日光をさけ、湿気の少ないところに保管してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ/
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ/

■保証書 (別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

裏表紙の「故障かな!？」をご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

●技術料は、

診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

●部品代は、

修理に使用した部品および補助材料代です。

●出張料は、

お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル/パナソニック

お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料)

365日/受付9時~20時

International Customer Care Center

ナショナル/パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品 (輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は...

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)6645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0199

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11
旭川 ☎(0166)31-6151 旭川市2条通2丁目 左1号	函館 ☎(0138)48-6631 函館市西松根589番地 241 (函館流通卸 センター内)

東北地区

青森 ☎(0177)39-9712 青森市大字ハッ役 字矢作1-37	宮城 ☎(022)375-2512 仙台市泉区市名坂 字清水端59-2
秋田 ☎(018)826-1600 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	山形 ☎(023)641-8100 山形市流通センター 3丁目12-2
岩手 ☎(019)639-5120 盛岡市羽場13地割 30-3	福島 ☎(0243)34-1301 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65

首都圏地区

栃木 ☎(028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13	船橋 ☎(047)334-5111 船橋市本中山6丁目 11-7
群馬 ☎(027)352-1217 高崎市萩原町沖中 205-18	柏 ☎(0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6
水戸 ☎(029)225-0119 水戸市桐河町309-2	東京 ☎(03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17
つくば ☎(0298)64-8090 つくば市花畑2丁目 8-1	山梨 ☎(0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27
埼玉 ☎(048)728-8960 橘川市赤堀2丁目4-2	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16
千葉 ☎(043)208-6011 千葉市中央区 星久喜町172	新潟 ☎(025)286-7725 新潟市東明1丁目 8-14

中部地区

石川 ☎(076)294-2683 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂地区 堀込町8-10
富山 ☎(0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 ☎(0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28
福井 ☎(0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 ☎(058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
長野 ☎(0263)58-0073 松本市大字世賀 7600-7	高山 ☎(0577)33-0613 高山市花園町3丁目82
静岡 ☎(054)287-9000 静岡市西島765	三重 ☎(059)255-1380 久居市森町字北谷 1920-3

近畿地区

滋賀 ☎(077)582-5021 守山市勝部町6丁目 2-1	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市椎木町 404-2
京都 ☎(075)672-9636 京都市南区 上烏羽石橋町20-1	和歌山 ☎(0734)75-1311 和歌山市中島499-1
大阪 ☎(06)6359-6225 大阪市北区本庄西 1丁目1-7	兵庫 ☎(078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6

中国地区

鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町 327-93
米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	岡山 ☎(086)292-1162 岡山県座間郡早島町 矢尾807
松江 ☎(0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音 8丁目13-20
出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口 ☎(0839)86-4050 山口市錦銭司 字錦銭司団地北 447-23

四国地区

香川 ☎(087)868-9477 高松市勅使町152-2	高知 ☎(0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1
徳島 ☎(0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯉浜字かや108	愛媛 ☎(089)971-2144 松山市土居田町 750-2

九州地区

福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健康本町12-3
佐賀 ☎(0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄896-2	天草 ☎(0969)22-3125 本渡市港町18-11
長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1949-1	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎 1丁目5-33
大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目 8-35	大島 ☎(0997)53-5101 名瀬市矢之輪町 10-5
宮崎 ☎(0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2	

沖縄地区

沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
-------------------	---------------

故障かな!?

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。


症 状	調べるところ	ページ
運転しない 温風が出ない (途中で停止する)	<ul style="list-style-type: none"> • ブレーカーが「切」になっていませんか? • タイマー運転になっていませんか? • 本体が傾いていませんか? • フィルターがごみやほこりでつまっていませんか? • 温風吹出口の前にものを置いていませんか? • 本体の周囲温度が高くなっていませんか? (約30℃以上) 安全装置が働いて停止することがあります。原因を取り除いた後、約30分程度時間をおいてからスイッチを入れてください。	4, 5

仕様

定格(室温20℃)	交流100V 50/60Hz 1170W(50Hz) 1120W(60Hz)		周囲温度	10℃	20℃
安 全 装 置	電流ヒューズ (20A) 温度ヒューズ (15A 109℃) 温度過昇防止用サーモスタット 転倒OFFスイッチ (内蔵)	消費電力 (50/60Hz)	強 運 転	1230/1170W	1170/1120W
コ ー ド 長 さ	1.8m		弱 運 転	670/640W	640/615W
製 品 寸 法	高さ310×幅280×奥行134 (mm)	製 品 質 量	2.4kg		

暖房の目安	断熱材	コンクリート住宅	木造住宅			
	なし	約4畳(6.7m ²)まで	約3畳(4.8m ²)まで			
	50mm	約8畳(12.6m ²)まで	約5畳(8.4m ²)まで			
	●暖房の目安は、財団法人日本電機工業会の統一基準によります。					
	●室内外温度差15℃の地区を基準としています。					
●JIS規格に基づき、1畳=1.65m ² で計算しています。						
＜1m ² 当り必要W数の計算基準＞						
構 造		コンクリート造り		木造家屋		
断 熱 材		なし	50mm	なし	50mm	
1m ² 当りW		174W	93W	244W	140W	

愛情点検 長年ご使用の電気ファンヒーターの点検を!

	こんな症状 はありませんか?	<ul style="list-style-type: none"> • スイッチを入れても運転しないことがある。 • コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 • 電源プラグやコードが異常に熱い。 • 運転中に異常な音や振動がする。 • 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 • その他の異常がある。 	このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。
---	-------------------	--	--

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	FE-12D1T
販 売 店 名	電話() -		
お 客 様 ご 相 談 窓 口	電話() -		